日栄インテック株式会社 バーコード事業部

FFTA11 シリーズ ファームウェア変更のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。毎々格別のご愛顧を賜り、厚く御礼 申し上げます。

さて、このたび、弊社 CCD タッチスキャナ『FFTA11 シリーズ』にて、ファームウェアの変更を実施致しました。従来ファームウェア(バージョン: 6906 以前)で、「データ内容により、RSS limited バーコードの読み取りができない場合がある」という不具合が判明したことによります。

従来ファームウェアの FFTA11 シリーズをお使いいただいているお客様で、RSS limited の 読み取りを行なっている、または今後行なう可能性があるお客様につきましては、ファームウェ ア更新にて対応させていただきます。詳しくは、下記をご参照くださるようお願い致します。

なお、現行ファームウェアにおいても、RSS 以外のシンボル体系については、従来どおり問題なく読み取りが可能です。RSS の読み取りを行なわないお客様は、現行ファームウェアのままお使いいただいても差し支えありません。

お客様にはご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご了承くださりますようお願い 申し上げます。今後とも倍旧のご厚情を賜りたく、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

ファームウェアのバージョン確認方法:


- ① 取扱説明書 8ページ~11ページ「FFTA10A/FFTA11 の接続手順」に従い、PC にバーコードリーダを接続します。
- ② PS/2 および USB インタフェースの場合は、Windows の「メモ帳」を起動します。日本語 入力がオンになっている場合にはオフにして、直接入力モードにしてください。 RS232 インタフェースの場合は、読み取ったデータの表示が可能なターミナルプログラム (ハイパーターミナルなど)を起動して、通信できる状態にします。
- ③ 次のバーコードを読み取ります。 (取扱説明書 50 ページ「バージョン確認」バーコードと同じです。)



ハーンヨノ唯認



④ PS/2 および USB インタフェースの場合は、メモ帳の画面にバージョンが表示されます。



RS232 インタフェースの場合は、ターミナルプログラムの画面にバージョンが表示されます。



「copyright」の行の、末尾4桁がバージョン番号です。


- ※ バージョンが「7427」もしくはそれより大きい数字の場合:
 →対策済みの新ファームウェアとなっています。そのままお使いください。
- ※ バージョンが「6906」もしくはそれより小さい数字の場合: →「データ内容により、RSS limited バーコードの読み取りができない場合がある」という不具合がございます。該当するバージョンの『FFTA11 シリーズ』をご利用のお客様で、RSS limited の読み取りを行なっている、または今後行なう可能性があるお客様につきましては、ファームウェア更新にて対応させていただきます。お手数ですが、弊社営業(電話:03-5256-7733、e-mail: support@barcode.ne.jp) までご一報くださるようお願い申し上げます。



※ バージョンが「7407」の場合:

→お手数ですが、弊社営業(電話: 03-5256-7733、e-mail: $\underbrace{support@barcode.ne.jp}$)までご一報くださるようお願い申し上げます。このバージョンは、RSS limited の不具合は解消しておりますが、初期設定で RSS が読取禁止になっているため、下記設定バーコードにて、RSS を読取許可にしてご利用ください。

(取扱説明書 31ページの設定バーコードと同じです。)



以上

